




ANTES DE ASIGNAR ROTULAS HAY QUE CREARLAS



PARA VIGAS

DEFINE -> Section Properties -> Hinge Properties...



PARA COLUMNAS

